機器利用装置一覧

機器名称	製造会社	型式	製造番号	
ラージループアンテナ	日本シールドエン	JSE-LLA-2	2017006	
	クロージャー			
EMIレシーバ	ROHDE &	ESU8	100240	
	SCHWARZ			

〇試験時の注意事項

- → 電波暗室および測定室内での注意事項
 - 10m 法電波暗室に入室の際は、以下の移動可能エリア以外にはお入りにならない ようお願い致します。



- 測定器類に触れにならないでください。敷設された配線を踏まないでください。
- 暗室および測定室内での飲食は禁止となっております。

→ 試験設備に関する禁止事項

以下については、お受けすることができません。以下の操作をされた場合、直ちに測定 を終了しご退出していただきます。また、禁止事項を行い試験設備の故障・破損が発生 した場合については、お客様の責任により機器の修繕を行って頂きますのでご注意く ださい。

- ラージループアンテナの軸変更
- 試験台の高さ調整
- 測定器、ターンテーブル等の試験設備についてソフトウェアを用いずマニュアル 操作による試験の実施
- 本マニュアルに記載されていないソフトウェアの操作(ソフトウェアの試験設備 に関する設定値の変更、その他の測定方法)

<u>〇測定手順</u>

以下の手順により測定を行います。

- ① 試験品の配置
- ② コメントの入力
- ③ スペクトラム測定(予備測定)の実施
- ④ 妨害波レベル測定(最終測定)の実施
- ⑤ 結果の印刷
- ⑥ 試験品の向きを変え2~5を繰り返し



① 試験品の配置

発泡材に底上げし、ラージループアンテナの中心と重なるよう試験品を配置してください。



発泡材はサイト内にいくつか用意しております。



補足:試験台の高さを調整できる機構ですが、手を挟んでケガをされる事例が多いため、発 泡材による高さ調節をお願いしております。

<u>〇初期起動時画面</u>

PC 上に下図が立ち上がります。

1	16.859	91年 しつしに がんかり 特徴:	ac 74073: 1 db			
				スペクトラム		
ΛC	121					REPRINT AND A
TU .	110					10,000 M/3 + 10
	16					State on the Kill
98						7-5
						7.4.0
	1 2					7-94 5 5
1945						
-	×					
2						
6.085	10					
	5 e		2.6	108	1028	3040
Ċ				Kasin		(heat)
6.88	6\$\$77~5-	2777#HS				
a -	1 100 100 C					D N V
	100	MP .40%	1 101 101			
and a						
e-r						
8-85						

② コメントの入力

測定する試験品及び、お客様の情報を入力します。

ここで入力した内容は、印刷した結果に表示されます。

ラージループアンテナ軸の情報は記

載されないため、コメントの備考欄に記入することを推奨いたします。

メニューバーから データ → コメント編集 をクリックしてください	,۱°
🔛 New Data - TOYO EMI測定ソフトウェア EP7/CE	
ファイル(E) 表示(V) 条件(C) 測定(M) データ(D) リスト(L) ツー) (T) 環境(E) ウインドウ(M) ヘルブ(H) D ~? □ ④ ■ □ □ ● ↓ □ □ 2015(星間(C) ↓ ↓ ↓ ↓ (C)SPB22 Amery B A	- 0
□ ビーン	• •
自動測定モード	
必要に応じて各項目を編集してください。	
編集が終了したら OK をクリックしてください。	
コメント設定	
タイトル: 放射磁界測定(9kHz-30MHz)	
限度值: CISPR15_LLA-2m	
測定開始日時:	
会社名:	
品名:	
型式:	
製造番号:	

- ③ スペクトラム測定(予備測定)の実施 (所要時間:約5分)
- スペクトラムアナライザにより、予備測定を実施します。

画面左にある スペクトラム測定の開始 アイコンをクリックしてください。 測定が開始されます。 New Da 激定条件: 0.000-30M(三相) • | QP • 8. sec 不確かる: ± dB 自動測定モード スペクトラム EMC 限度値 GISPR15_LLA-2m IdBC # DISPRI6_LLA-2m ▼ 勤定 限度信名 種類 素 記 ■ 漆原信 (OP) OP ▼ **1** データー New Data アーダム New Deta ▼ _ <u>該定</u> データ名 マカ素整 Ŝ L **Miselit** 自動スケール グラフ操作 測定物論 測定中止 防害油脱損リスト 防害油焼料配合加。 現在の設定をテンプレートとして保存します NUM DIS 2028/11/07 12:09

測定中はスペクトラム測定中であることを示す、以下のフォームが表示されます。 測定を中断する時は、 測定中止 をクリックしてください。



測定が終了すると、以下のフォームが表示されます。

スペクトラム測定	×
創定が終了しまし	た。
	ОК

OK をクリックしてスペクトラム測定を完了させてください。

•	測定終了後、	データ	の保存を行	います。					
Х	ニューバーから	ら ファ	イル→	名前をつ	ナてデータを	呆存する	\rightarrow	名前をつけ	けて測
定	データを保存	するを	選択します	-					
適	当なファイル谷	 呂を入力	UT OK	をクリッ	クしてくださ	561.			
	New Data - TOYO EMI測定と ママイル(E) 表示()() 条件(C) :	/フトウェア EP7, 測定(M) データ(I	/CE)) ツール(T) 環境(E)	电乙水向储 本市司	н)				
Ę	」テンプレートを開く(()	Ctrl+T	<u>م</u> بر الم	∮ ∮ 限度値:	CISPR15_LLA-2m	•	QI		
Í	テンプレートを保存する(S)		MHz レベル:	dB(µA) 時間:	sec 不確かさ: ±	dB			
É	☞ 条件を開く(○) 条件を保存する(<u>S</u>)								
	〕新規測定データ(<u>N</u>) ♀ データを問((O)	Ctrl+N							
	データを上書き保存する(S)								
L	名前をつけてデータを保存す	<u>ର(A)</u> ▶	名前をつけて測定う	[*] ータを保存する(M)… ナリアルタイムモニタ収	Ctrl+A 集データを保存(P)				
L	測定データを開き、設定を復え	亡する(<u>W</u>)	-uncero or o	5 57 705 121 (225%)	xy yearing				
L	参照限度1000000000000000000000000000000000000								
ι.	レポート作成								
€	多レポート印刷(<u>R</u>)	Ctrl+R							
	終了(<u>X</u>)								
		40							
		30							
7~	クトラム測定の開始	20							
		10							
		0.01			0.10				
	妨害レベル測定	目動スケール	グラフ操作						
		「波候補リスト							
	APPer AN	周波数	に 読み値	ファクタ、限度値	マージン 備考				
指	淀レンジ自動測定		νm Τ [08(μV)] [
*	 ここで入力し†	ミファイ	ル名は、印	刷した結果	ミに表示される	<u>ます。</u>			

<u>#スペクトラムグラフを印刷する場合は、「⑤結果の印刷」を参照ください。</u>

- ④ 妨害波レベル測定(最終測定)の実施 (所要時間:1周波数あたり約1分)
- EMI レシーバにより、最終測定を実施します。

この測定は単一周波数毎に実施を行いますので、以下の手順で実施します。

- (1) 測定周波数の選択
- (2) 妨害レベル測定の実施
- (1) 測定周波数の選択





以上の操作を繰り返して、候補選択を完了してください。

#追加した測定周波数を削除したい場合 妨害候補リストから削除したい候補を選択し、キーボードの Delete で削除できます。

- (2) 妨害レベル測定の実施
- (1)で選択した周波数に対して、妨害レベル測定(QP測定)を行います。

妨害レベル測定 → 妨害レベル測定の開始 をクリックすると測定が開 画面左にある 始します。



測定中は妨害レベル測定中であることを、示す以下のフォームが表示されます。



測定を中断する時は、

測定中止 をクリックしてください。

測定が終了すると、以下のフォームが表示されます。 OK をクリックしてスペクトラム測定を完了させてください。



● 測定終了後、データの保存を行います。



- ⑤ 結果の印刷
- 測定結果を印刷します。
 メニューバーから ファイル → レポート印刷 をクリックしてください。

起動したウィザードに従って、印刷したいレポートを選択してください。

#印刷結果を電子データで持ち帰る場合

設定 を選択し、プリンタの名前を Adobe PDF に変更してください。



(1) スペクトラム測定(予備測定)の印刷

スペクトラムグラフを選択し、次へをクリックしてください。

1/2 グラフ を選択し、印刷 をクリックしてください。下図のグラフが印刷されます。





(2) 妨害レベル測定の印刷

<u>妨害レベルリスト</u>を選択し、次へをクリックしてください。 グラフ&リストの縦を選択し、印刷をクリックしてください。下図のグラフが 印刷されます。



- ②Frequency · 測正同波数
- ③Reading :測定器に表示された値
- ④c.f :補正値(AMN、ISN、ケーブル等の経路に使用する設備の値)
- ⑤Result : 最終的な測定結果(③+④)
- ⑥Limit :使用する規格の限度値
- ⑦Margin : 限度値に対する余裕度(⑥-⑤)

⑥ 試験品の向きを変え再測定

試験品の測定軸を変更し、同様に2~6の測定を行ってください。 ラージループアンテナの評価では製品に対し3軸の測定が要求されます。 ※ラージループアンテナ自体を回転することはできません。



x軸

(軸の定義は一例)

試験台は90°回転することができます。回転する際は固定されていないことを確認し動 かしてください。



参考資料:限度値の設定

メニューバーから 環境→ 限度値設定 を選択してください。

New Data - TOYO	EMI測定ソフト	トウェア EP7	/RE				
ファイル(<u>E</u>)表示(<u>V</u>)条件(<u>C</u>)測定(<u>M</u>)データ(<u>D</u>)ツール(I				環境(<u>E</u>)	ウィンドウ(<u>W</u>) ~L	プ(<u>H</u>)
0 🚅 🖬 🚭 🖼	⊞ ⊑ 🢡	∬測定条件:	for_SYS01-02	限度	度値設定(L)	度値	VCCI_B_
マー力: 周波数:	MHz	レベル	dB(µV/m)	偏波:	高さ:	cm	角度:

参照をクリックしてください。

限度	度値設定		X
	限度値ファイル名: CISF	'R15_LLA-2m	参照
	リファレンス: QP		•
	┌放送機器────		
	基本波周波数: 0		MHz
	基本波周波数許容誤差	3	%
	高調波周波数許容誤差	3	%
		ОК	キャンセル

条件に合った限度値ファイルをダブルクリックしてください。

ł	- 限度値ファイルを開く				×
	60 • × \$ *				
	名前	更新日時		サイズ	*
	CISPR11 Group1 (Class A).cli CISPR11 Group1 (Class B).cli CISPR15.cli CISPR15.tlA-2m.cli CISPR22 A 電源.cli CISPR22 A 電源.cli CISPR32 A 電源.cli CISPR32 A 電源.cli CISPR32 B 電源.cli CISPR32 B 電源.cli CISPR315_2a-1.cli	2013/11/15 11:23:02 2014/02/04 16:06:44 2010/11/29 11:24:46 2017/10/13 10:05:29 2017/10/13 10:12:15 2004/12/20 13:25:32 2004/12/20 13:25:32 2018/09/28 16:09:07 2019/08/16 15:37:26	CISPR11(2009) Group1 Class A CISPR11(2009) Group1 Class B CISPR 22(86 (TE) Class A 2mLLAの限度値(電流) CISPR 15 Voltage CISPR 22(85 (ITE) Class A CISPR 22(85 (ITE) Class B CISPR32 Class A CISPR32 Class B	0KB 0KB 0KB 0KB 0KB 0KB 0KB 0KB 0KB	m
	CISPRJ15_LED.cli CISPRJ15_LLA=2m.cli	2021/01/13 13:51:21 2021/08/24 13:38:30	2mLLAの限度値(電流)	UKB OKB	-
	ファイル名: CISPR15_LLA-2mc	li			ОК
	コメント: 2mLLAの限度値(電	「流)			キャンセル
1	▶ 詳細コメント表示	ŧ			
	詳細コメント:				*
					Ŧ

補足: CISPR J15 および CISPR15 のラージループアンテナ測定における限度値は同じです。